

Overloopbeveiliging Aqua Chill Table resetten

Trek de stekker uit het stopcontact en volg de onderstaande aanwijzingen

Verwijder de beide schroeven
aan de achterzijde van de cooler



Til het deksel voorzichtig omhoog,
zodat je er met je hand tussen kan



Druk het zwarte rubberen dopje voorzichtig naar beneden om de
veiligheidsvlotter te ontgrendelen (het water gaat weer stromen).



Plaats het deksel en de schroeven weer terug, steek de stekker weer
in het stopcontact en controleer de werking door het tappen van een glas water.